

QUICKSTART WPM GATEWAY, IOT 2480.00.91.42



MEMBER OF THE LÄPPLE GROUP

ELAPPLE

EINLEITUNG

Dieses Dokument beschreibt die erste Inbetriebnahme und Verkabelung für das FIBRO WPM Gateway.

Das Gateway basiert auf dem Hilscher netFIELD Connect Gateway. Technische Details zum Gateway finden Sie in folgender Anleitung:

https://www.hilscher.com/fileadmin/cms_upload/de/Resources/ pdf/Edge_Gateway_NIOT-E-TPI51-EN-RE_UM_07_DE.pdf



Alle notwendigen Schritte für die Inbetriebnahme des FIBRO Gateway sind in den folgenden Schritten beschrieben.

ANSCHLÜSSE





1	HDMI-Ausgang
2	USB-Konnektoren
3	Antenne
4	Status des Feldbusses
6	Status des Feldbusses
7	USB-Konnektoren
8	LAN-Anschluss
9	EtherCAT oder Profinet Connector
10	EtherCAT Ausgang
11	Stromanschluss

FIBRO

STROMVERSORGUNG

Das Gateway muss mit einem geeigneten 24V Netzteil versorgt werden.

DC24 V	PIN	Signal
	-	Masse
	+	+24V DC
-	\oplus	Funktionserdung

SCHALTAUS-/EINGÄNGE

Das Gateway verfügt über digitale Ausgänge zum Anschluss weiterer Komponenten wie z.B. Warnleuchten. Die genaue Funktion der Ausgänge finden Sie in der Anleitung auf der Weboberfläche des Gateways. In diesem Quick-Start Guide wird der elektrische Anschluss der Ein/Ausgänge beschrieben.

Die Anschlüsse für die Ein-/Ausgänge befinden sich an dem Konnektor an der Unterseite des Gateways.

PIN	Beschriftung	Funktion
-----	--------------	----------

1	ISO-0V	Bezugspotenzial externe Spannungsversorgung (isoliert)
2	ISO-0V	Bezugspotenzial externe Spannungsversorgung (isoliert)
3	INO	Schlüsselschalter (Initiiert den Paarungsvorgang mit dem Datenhalter) wenn geschlossen
4	OUT0	Grün – Datenhalter verbunden und keine Warnungen oder Fehler bei allen Sensoren
5	IN1	
6	OUT1	Gelb – Datenhalter verbunden – Warnung an einem oder mehreren Sensoren vorhanden
7	IN2	
8	OUT2	Rot – Datenhalter verbunden – Fehler an einem oder mehreren Sensoren vorhanden
9	IN3	
10	OUT3	Blau – Blinkt bei laufendem Kopplungsvorgang / Leuchtet konstant bei erfolgreicher Verbindung
11	+24V	+24V externe Spannungsversorgung
12	+24V	+24V externe Spannungsversorgung



Auf dem Gateway befindet sich das folgende Label mit dem Anschlussplan:



WPM GATEWAY, IOT 2480.00.91.42 Setup Guide

ERSTINBETRIEBNAHME

Um das Gateway erstmalig in Betrieb zu nehmen und die WPM-Anwendung zu nutzen folgen Sie diesen Schritten.





WPM GATEWAY, IOT 2480.00.91.42 Setup Guide

Nachdem Ihr PC vorbereitet ist können Sie nun das Gateway in Betrieb nehmen.



Jetzt können Sie sofort mit dem WPM-System arbeiten.

Mit Ihrem Gateway-Administrator Account können Sie dann auf der Weboberfläche des Gateways weitere Benutzer mit unterschiedlichen Rechten einrichten.

Nachdem Sie sich in der Web-Oberfläche angemeldet haben, steht Ihnen das WPM-System zur Verfügung. Ihre WPM-Geräte (Sensoren und Datenhalter) welche in Reichweite des Gateways sind sollten dann bereits sichtbar sein.

Zur Freischaltung des vollen Funktionsumfangs muss unter dem Menüpunkt "Administration" eine WPM-Gateway-Lizenz beantragt werden. Detailliertere Erklärungen zu den Funktionalitäten des WPM-Systems erhalten Sie über die in der Web-Oberfläche enthaltenen Anleitung.

Bitte beachten Sie, dass das Gateway auf die richtige Uhrzeit gestellt sein muss damit die aufgezeichneten Daten auch sinnvoll nutzbar sind.

Das muss ggf. manuell erfolgen (siehe folgender Abschnitt).

UHRZEIT EINSTELLEN

Sollte das WPM-Gateway nicht mit dem Internet verbunden sein, bzw. keine Uhrzeit via NTP beziehen können, muss sichergestellt werden, dass die richtige Uhrzeit eingestellt ist. Dazu kann im Admin-Panel auf der **System**-Seite in der Zeile "**System Time**" die entsprechende Einstellung vorgenommen werden.

Das Admin Panel ist unter folgender Adresse in Ihrem Browser zu erreichen:

http://10.10.10.10:8080

Loggen Sie sich mit folgenden Anmeldedaten ein:

User:	admin
Passwort:	wpmg8way

Sie werden aufgefordert diese Zugangsdaten einmalig zu ändern.

Die Uhrzeiteinstellung finden Sie im Menü "System".



Clock-Settings

WPM GATEWAY, IOT 2480.00.91.42 Setup Guide

NETZWERKVERBINDUNG

Um das Gateway für Ihr Firmennetzwerk zu konfigurieren oder die IP-Einstellungen anzupassen loggen Sie sich auf dem Admin Panel mit Ihrem Browser ein:

http://10.10.10.10:8080

Beim erstmaligen Aufruf des Admin-Panels können Sie sich mit folgenden Anmeldedaten einloggen:

User:	admin
Passwort:	wpmg8way

Sie werden daraufhin aufgefordert, das Passwort zu ändern.

Auf der **Networking**-Seite, die Sie über das Sidemenu erreichen können, kann das Netzwerk-Interface *eth0* konfiguriert werden.

netFIELD											Ξ	0
NTB827EB9461E4	Mbps Sending					Mbps Re	ceiving					
System	3 20 2.40			1	1.1	3.20 2.40						
Networking	0.800		HHA	HHH		0.800			1444	4444	AAA	
Onboarding	10.19	18.20	10.21	18.22	10.23		10.19	18.20	18.21	18.22	1	18.23
Standard Docker												
IoT Edge Docker	Firewall											
Accounts	0 Active Zones											
Certificate												
General Settings	Interfaces							Add Bond	Add Team	Add Bridg	Add \	/LAN
Terminal	Name	IP Address	s				Sending	1	Re	ceiving		
Operating System Update	br-aa490fe6dc2e	93.183.0.2	54/16				288 Kbp	S	20	6 Kbps		
Logs	eth0	10.100.0.8	1/24, 2800:79	0:105:401:716	ie:6ec:adbb:5673/	54	194 Kbp	13	14	8 Kbps		
	wian0						Inactive					

Networking-Page

Hier können Sie für IPv4 und IPv6 Ihre gewünschten IP-Adressen angeben; oder Sie lassen das Gateway via DHCP eine IP-Adresse aus Ihrem Netzwerk beziehen.

netFIELD						8	0
TIB827EB9461E4	Networking > eth0	IPv4 Settings			٦		
System	Kbps Sending	Addresses		Manual ~ +	L		
Networking	400	192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.0.254			
Onboarding	0	1					
Standard Docker	10.22	DNS		Automatic 📿 +	34	10.25	1
loT Edge Docker	ath0 Microshin Tashr				161-5	Delate	-
Accounts					101.1	Delete	
Certificate	Status 10.100.0.81/24.	DNS Search Domains		Automatic 🔽 🛨			
General Settings	Carrier 100 Mbps General 🗹 Connect aut						
Terminal	IPv4 Automatic (DHC	Routes		Automatic 🕑 🕂			
Operating System Update	IPv6 Automatic						
Logs	MTU Automatic			Cancel Apply			

IPv4-Settings

Danach kann das Gateway vom Rechner getrennt werden und mit Ihrer Infrastruktur verbunden werden.

Benutzer sollen später in der Lage sein über Port 443 auf die Weboberfläche der Anwendung in ihrem Netzwerk zuzugreifen. Stellen Sie also sicher, dass das Gateway im lokalen Netzwerk für die Benutzer erreichbar ist.

WE LOVE TECHNOLOGY **FIBRO**



FIBRO GMBH

Geschäftsbereich Normalien August-Läpple-Weg 74855 Hassmersheim GERMANY T +49 6266 73-0 info@fibro.de www.fibro.com

THE LÄPPLE GROUP

LÄPPLE AUTOMOTIVE FIBRO FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY LÄPPLE AUS- UND WEITERBILDUNG

07/21 Art.-Nr. 2.7550.00.1220.1000000

MEMBER OF THE LÄPPLE GROUP

ELAPPLE