


WE LOVE TECHNOLOGY

 **FIBRO**

NUOVO PRODOTTO


BOCCOLE CON RICIRCOLO DI SFERE



MEMBER OF THE LÄPPLE GROUP

 **LÄPPLE**

BOCCOLA CON RICIRCOLO DI SFERE ~ISO9448-3



La boccia con ricircolo di sfere viene utilizzata in presenza di corse molto grandi. Ciò è limitato solo dalla situazione di montaggio.

Rispetto alle guide con gabbia a sfere, è necessario prestare attenzione tuttavia ai fattori di carico dinamico minori (C). Nonostante il numero elevato di piste, viene utilizzata una quantità minore di sfere.

Per una vita utile ottimale si consiglia di impostare una corsa pari a tre volte la lunghezza della boccia a ricircolo di sfere (3 x l).

MATERIALE:

- 1 Boccia: Acciaio, temprato 62 ± 2 HRC
- 2 Supporto sfera: Alluminio
- 3 Sfere: Acciaio, temprato, a norma DIN 5401

ESECUZIONE:

Diametro dell'alloggiamento finemente rettificato.

ACCOPP. INCOLLATO:

La precisione di posizionamento della bussola è ottenuta mediante un accoppiamento preciso con un foro alesato H5. Il collante (N. d'ordine 281.648) serve esclusivamente ad ottenere un bloccaggio di sicurezza.

VANTAGGI DELL'ACCOPIAMENTO INCOLLATO:

- elevata precisione e stabilità
- nessun problema di intercambiabilità

Si consiglia di non schiacciare la boccia, per evitarne la deformazione della geometria.

È possibile procedere al fissaggio all'interno del foro di posizionamento con anelli di sicurezza DIN 472.

OSSERVAZIONI:

☞ Per le combinazioni di guide corrette, vedi Matrice di selezione


☞ Calcolo della vita utile e fattori di carico dinamico

☞ Direttive di montaggio / Tabelle dimensionali


Boccia con ricircolo di sfere combinabile solo con colonna di guida rossa = .30.

2061.69. .1

Numero d'ordine per boccia con ricircolo di sfere
~ISO9448-3



ESEMPIO DI MONTAGGIO



2061.69. .1

BOCCIA CON RICIRCOLO DI SFERE
~ISO9448-3


d ₁	20	25	32	40	50	63
d ₃	32	40	48	58	70	85
Cave per sfere	8	8	8	10	10	12
k	3	3	4	4	4	4
l ₁						
47	●					
60		●				
77			●			
95				●	●	
120						●

2061.69. .1

ESEMPIO DI ORDINAZIONE:

Boccia con ricircolo di sfere ~ISO9448-3		=	2061.69.		
Diametro guida d ₁	25 mm	=		025.	
Lunghezza l ₁	60 mm	=			060.
Versione standard		=			1
N. d'ordine		=	2061.69.	025.	060. 1

BOCCOLA CON RICIRCOLO DI SFERE CON COLLARE ~ISO9448-7



La boccia con ricircolo di sfere viene utilizzata in presenza di corse molto grandi. Ciò è limitato solo dalla situazione di montaggio.

Rispetto alle guide con gabbia a sfere, è necessario prestare attenzione tuttavia ai fattori di carico dinamico minori (C). Nonostante il numero elevato di piste, viene utilizzata una quantità minore di sfere.

Per una vita utile ottimale si consiglia di impostare una corsa pari a tre volte la lunghezza della boccia a ricircolo di sfere ($3 \times l_1$).

MATERIALE:

- | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | Boccia: | Acciaio, temprato 62 ± 2 HRC |
| 2 | Supporto sfera: | Alluminio |
| 3 | Sfere: | Acciaio, temprato, a norma DIN 5401 |

ESECUZIONE:

Diametro dell'alloggiamento finemente rettificato.

OSSERVAZIONI:

Il fissaggio è eseguito con 3 staffe di serraggio comprese nella fornitura, a partire dal $\varnothing d_1 = 38$ nr. 4 pezzi (N. d'ordine: 207.45 – Staffe di serraggio con vite a testa cilindrica DIN 6912, M6x20, \varnothing della testa 13).

☞ Per le combinazioni di guide corrette, vedi Matrice di selezione


☞ Calcolo della vita utile e fattori di carico dinamico

☞ Direttive di montaggio / Tabelle dimensionali

Boccia con ricircolo di sfere combinabile solo con colonna di guida rossa = .30.

2081.69. .1

Numero d'ordine per
Boccola con ricircolo di sfere con collare ~ISO9448-7



2081.69. .1

BOCCOLA CON RICIRCOLO DI SFERE CON COLLARE ~ISO9448-7

d ₁	20	25	32	40	50	63
d ₈	39	46	53	63	77	92
d ₃	32	40	48	58	70	85
d ₄	32	40	48	58	70	85
d ₅	40	48	56	66	80	95
d ₆	52	60	67	77	91	106
d ₇	64,7	72,7	79,7	89,7	103,7	118,7
a	20,7	22,65	24,4	35,3	40,2	45,5
a ₁	30	33,4	36,4	35,3	40,2	45,5
Cave per sfere	8	8	8	10	10	12
l ₁	47	60	77	95	95	120
l ₂	23	23	30	37	47	60
l ₃	24	37	47	58	48	60


2081.69. .1 ESEMPIO DI ORDINAZIONE:

Boccola con ricircolo di sfere con collare ~ISO9448-7		=	2081.69.		
Diametro guida d ₁	25 mm	=		025.	
Lunghezza l ₁	60 mm	=			060.
Versione standard		=			1
N. d'ordine		=	2081.69.	025.	060. 1

TABELLA DI SELEZIONE

COLONNE DI GUIDA

BUSSOLE DI GUIDA





			BUSSOLA DI GUIDE			Boccola con ricircolo di sfere				
			Boccole di guida a sfera Supporto a blocco per guida a sfera			Boccole di guida sinterizzate Supporto di guida, guida in metallo sinterizzato				
			206.49.	2081.46.		210.31.	2081.32.			
			210.44.	2081.47.		210.34.	2081.33.			
			210.45.	2081.49.		210.35.	2081.34.			
			210.46.	2081.67.		2031.31.	2081.35.			
			2031.41.	2081.68.		2031.34.	2091.31.			
			2031.42.	2091.44.		2031.38.	2091.32.			
			2031.44.	2091.45.		2051.32.	2091.34.			
			2061.44.	2091.46.		2081.31.				
			2061.47.	2091.67.						
			2081.44.	2091.68.						
			2081.45.							
COLONNE DI GUIDA			Ambito di tolleranza	.10	.20	.30	–	.10	.20	.30
Colonne di guida sec. DIN 9825 Colonne di guida da avvitare Colonne di guida intercambiabili	202.17.	202.55.	.30	● ¹	● ¹	● ¹	●	● ¹	● ¹	● ¹
	202.19.	2021.44.								
	202.21.	2021.46.	.20	● ¹	● ¹	● ¹	×	● ¹	● ¹	● ¹
	202.22.	2021.50.								
Colonne di guida con collare intermedio	202.23.	2021.58.	.10	● ¹	● ¹	● ¹	×	● ¹	● ¹	● ¹
	202.24.									
Colonne di guida con collare intermedio	202.61.	2020.64.	h3	● ¹	● ¹	● ¹	×	×	×	×
	2020.63.									
	202.60.	2020.62.	.30	● ¹	● ¹	● ¹	●	● ¹	● ¹	● ¹
Colonne di guida AFNOR	2022.25.		.20	● ¹	● ¹	● ¹	×	● ¹	● ¹	● ¹
			.10	● ¹	● ¹	● ¹	×	● ¹	● ¹	● ¹
			h5	×	×	×	×	×	×	×
Colonne di guida	2022.16.45.	2022.16.48.	-0.010	×	×	×	×	×	×	×
			-0.025	×	×	×	×	×	×	×
Colonne di guida per attrezzi di grandi dimensioni	2021.28.	2022.17.	f6	×	×	×	×	×	×	×
	2022.12.	2022.19.								
	2022.13.	2022.29.								
	2022.15.	2022.16.								
Colonne di guida ECO-LINE	202.29.	2021.29.	h4	● ¹	×	×	×	●	●	●
Colonne di guida con foro del supporto per gabbia	202.19.	.30.94	.30	●	●	●	×	×	×	×
	2021.46.	.30.94								

Bussole di guida ECO-LINE in bronzo con inserti di lubrificante solido a forma di anello	Bussole di guida con riporto in bronzo	Bussole di guida ECO-LINE con riporto in bronzo	Bussole di guida con inserti di lubrificante solido Supporto di guida con inserti lubrificante solido	Bussole di guida con inserti di lubrificante solido	Bussole di guida con inserti di lubrificante solido	Bussole di guida con inserti di lubrificante solido	Bussole di guida con inserti di lubrificante solido
2051.72. 2091.71. 2081.71. 2091.72. 2081.74. 2091.74. 2081.75.	210.85. 2081.85. 2081.81. 2081.84.	2051.92. 2091.91. 2081.91. 2091.92. 2081.94. 2091.94. 2081.95.	2031.70. 2087.70. 2082.70. 2087.71. 2082.71. 2087.72. 2085.70. 2087.73. 2085.72.	2085.71.	2032.70. 2086.70. 2052.70.	2102.70. 2102.71.	2086.71.
H6	IT5	H5	H7	E7	F7	G7	C9
●	●	●	●	●	●	●	●
○	●	○	×	●	●	●	●
×	○	×	×	●	×	×	●
×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	●	●	●	●	●
×	×	×	●	●	●	●	●
×	×	×	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
×	×	×	×	×	×	×	×

DIRETTIVE DI MONTAGGIO

TABELLE DIMENSIONALI



2061.69. .1 BOCCOLA CON RICIRCOLO DI SFERE DA INCOLLARE*

ø-colonna d_1	Foro d_3^{H5}
20	$32^{+0,011}$
25	$40^{+0,011}$
32	$48^{+0,011}$
40	$58^{+0,013}$
50	$70^{+0,013}$
63	$85^{+0,015}$

2081.69. .1 BOCCOLA CON RICIRCOLO DI SFERE CON COLLARE ACCOPPIAMENTO MOBILE

ø-colonna d_1	Foro d_3^{H5}
20	$32^{+0,011}$
25	$40^{+0,011}$
32	$48^{+0,011}$
40	$58^{+0,013}$
50	$70^{+0,013}$
63	$85^{+0,015}$

*ACCOPP. INCOLLATO:

L'interstizio di incollaggio non deve essere inferiore a 0,005 mm (nel ø min. 0,01 mm).

In caso di interstizio di incollaggio più piccolo, la colla viene rimossa durante il collegamento e l'incollaggio è insufficiente.

Le tolleranze di adeguamento presenti non danno sempre l'interstizio di incollaggio minimo.

Questo deve essere considerato nella realizzazione del foro di posizionamento.

-




GUIDE A SFERE

DIAGRAMMA DEI CARICHI

DURATA IN FUNZIONE DEL CARICO

Il fattore d'urto $f_s = 1$ è valido:

in caso di condizioni di guida perfette dello stampo e della macchina nonché di temperature di max. 100 °C nella zona della guida dello stampo.



GUIDE A SFERE - TABELLA DI CALCOLO FATTORI DI CARICO DINAMICO PER LE BOCCOLA CON RICIRCOLO DI SFERE

DEFINIZIONE DEL FATTORE DI CARICO DINAMICO:

Il fattore di carico dinamico C in N è quel carico di grandezza e direzione invariabile al quale il 90 % di una quantità di supporti uguali ed in numero sufficientemente grande raggiunge la durata di $+10^6$ m. Esso vale per il puro movimento longitudinale.

Ø-COLONNA d ₁	LUNGH. DELLA GABBIA L ₁	FATTORE DI CARICO DINAMICO (N)
		LUNGH. DELLA GABBIA C
20	47	2080
25	60	2960
32	77	5450
40	95	7600
50	95	8800
63	120	11800

FIBRO GmbH

Settore Commerciale Normalizzati
August-Läpple-Weg
74855 Hassmersheim
GERMANY
T +49 6266 73-0
info@fibro.de
www.fibro.com

THE LÄPPLE GROUP

LÄPPLE AUTOMOTIVE
FIBRO
FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY
LÄPPLE AUS- UND WEITERBILDUNG